


Ansicht A

max. 1000 ltr./min.

Anlage mit Frequenzumrichter
Bei Verwendung von Fehlerstrom-
schutzschalter dies beachten!